ページ

### **National**

持込修理

### ナショナルデスクヒーター保証書

本書はお買い上げの日から下記期間中故障が発生した場合には 本書裏面記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。 ご記入いただきました個人情報の利用目的は本票裏面に記載し ております。お客様の個人情報に関するお問い合わせは、お買 い上げの販売店にご相談ください。詳細は裏面をご参照ください。

品	番	[	DC-F	PK	D1		
保証	E期間	お買い」	*************************************	1:	年間		
** お買い	1上げ日		年	Ξ.	月	日	
* お	ご住戶	近					
客様	お名詞	Ń					様
175K	電言	舌 (		)	_		
*	住所	・氏名					
販							
売							
店							
	7	電話 (		)	_		

松下電器産業株式会社 トワレ・ヒーティングビジネスユニット

〒639-1188 奈良県大和郡山市筒井町 800番地 TEL(0743)56-1121

ご販売店様へ 印欄は必ず記入してお渡しください。


## **National**

### 取扱説明書

デスクヒーター 家庭用

DC-PKD1

もくじ



ご使用前に	
安全上のご注意・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
使用上のお願い	-
知っておいていただきたいこと ・・	6
使いかた	
各部の名前と使いかた ・・・・・・	-
お手入れ・保証	
お手入れのしかた	8
収納のしかた ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
お電話の前に一度ご確認を	
Q&A(よくあるご質問)	Ç
故障かな? ····································	
保証とアフターサービス ・・・・1	

### 保証書付き

このたびは、ナショナル製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

- 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ご使用前に「安全上のご注意」(2~5ページ) を必ずお読みください。
- 保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入を必ず確かめ、取扱説明書とともに大 切に保管してください。

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ず お守りいただくことを、次のように説明しています。

■表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、 次の表示で区分し、説明しています。



この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う危険が 切迫して生じることが想定される上内容です。



この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性 が想定される | 内容です。



この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損 害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。









この絵表示は、してはいけない 「禁止」内容です。



この絵表示は、必ず実行していた だく「強制」内容です。

# 危険

### 次のような方がお使いのときは、 特に注意する



- 乳幼児、お年寄り、ご病人、 自分で温度調節できない 方、皮ふ感覚の弱い方
- 眠気を誘う薬 (睡眠薬、か ぜ薬など)を服用された方
- 深酒・疲労の激しい方

低温やけど\*をおこすおそれがあります

ときどき体を動かす など、注意して使用 する



低温やけど\*をおこすおそ れがあります

※比較的低い温度(40~60°C)でも、長時間皮ふの同じ個所に触れていると、 熱い・痛いなどの自覚症状がなくても、低温やけどのおそれがあります。

# 危険

### 就寝用暖房器具として使用しない





低温やけど\*をおこすおそれがあります

# ⚠警告

### 改造はしない また修理技 術者以外の人は、分解した り修理をしない



発火・感電・やけどの 原因になります。

### 分解禁止

修理は販売店にご相談ください。

### ぬれた手で、電源プラグ の抜き差しはしない







感電の原因になります。

### 電源プラグのほこりなどは 定期的にとる





プラグにほこりなどがたまると、 湿気などで絶縁不良となり、火災 の原因になります。

電源プラグを抜き、乾いた布で ふいてください。

### 電源プラグは根元まで確 実に差し込む






差し込みが不完全ですと、感電や 発熱による火災の原因になります。

• 傷んだプラグ・ゆるんだコンセ ントは使用しないでください。

# . 警告

コンセントや配線器具の定格 を超える使い方や、交流100 V以外での使用はしない



たこ足配線などで定格を超えると、 発熱による火災の原因になります。

### 発熱体を傷めない



- ◆ 本体にピンや針 を突き刺さない
- 刃物で傷つけ ない
- 硬くて重いも のを載せない

内部のヒーターを傷め、火災・感 電の原因になります。

### 電源コード、電源プラグを破損 するようなことはしない



傷つけたり、加工した り、高温部に近づけた り、無理に曲げたり、 ねじったり、引っ張っ たり、重い物を載せた り、束ねたりしない

傷んだまま使用すると、感電・ ショート・火災の原因になります。

コードやプラグの修理は、販売店 にご相談ください。

### 衣類や毛布などをかけない





発熱による火災の原因になります。

# 注意

### 操作部に水やお茶などをこぼ さない



水ぬれ禁止

発煙・発火の原因にな ります。

万一こぼれたときは、 ただちに使用を中止 し、販売店などに点検 を依頼してください。

### 本体を落とさない



変形により、故障の原因になります。

# 

### アイロン台として使用し たり、他の加熱物を置か ない



熱で本体を傷め、発 火の原因になります。

### ナフタリンなどの防虫剤 を使用しない



操作部を傷め、発 煙・発火の原因にな ります。

### 使用しないときは、電源プ ラグをコンセントから抜く



雷源プラグ を抜く

抜かないと、絶縁劣 化による感電や火災 の原因になります。

### 熱に弱い床材には、断熱を する



断熱をしないと、床材 の変色・変形・割れ・ すき間の原因になり ます。市販のフェル トをご使用ください。

### スプレー缶などを本体の 上や近くに置かない



熱でスプレー缶の圧 力が上がり、爆発の 原因になります。

### 逆さまにしたり、折りたた んだり、倒したままで使用 しない



過熱し、発火の原因 になります。

### 電源プラグを抜くときは、 コードを持たずにプラグ を持って抜く



コードを引っ張ると、 コードが破損し、感 電・ショート・火災 の原因になります。

### 犬や猫などのペットの暖 房用に使用しない



ペットが本体やコー ドを傷め、火災の原 因になります。

# 使用上のお願い

### 水がかかりやすい場所で は使わない

操作部などの故障の原因になります。

### 凹凸や段差のある場所で 使用しない

故障の原因になります。

### 暖房器具の熱をあてない


故障の原因になります。

### 局部的に重いものを載せない

故障の原因になります。

### 回転いすなどに電源コードが巻きつかないように 注意する

電源コードが引っ張られ、破損する場合があります。



# 知っておいていただきたいこと

■ ご使用前に必ずお読みください。

### においがすることがあります

● 購入後しばらくは、においがすることがありますが、ご使用にともない少なくなっていきますので心配ありません。

### 熱くなったり、ぬるくなったりします


● デスクヒーターの表面温度は、サーモスタットのはたらきで熱くなったり、 ぬるくなったりをくり返します。また、室温が比較的高いときには、サー モスタットが作動してぬるいと感じる時間が長くなる場合がありますが、 これは故障ではありません。

### 静電気を感じることがあります


● 使用場所や天候によってわずかな静電気を感じることがありますが、心配ありません。この静電気は、化繊の衣類を脱ぐときに起こるものと同じです。

# 各部の名前と使いかた

- 平らな床に立てる
  - 下図のようにおもて面(柄面)でご使用ください。
  - 逆さまにして使用しないでください。
- 電源プラグを交流100 Vのコンセントに 差し込む



- 電源スイッチを「強」または 「弱」の位置に合わせる ・電源ランプが点灯し、通電を始めます。
- 使い終わったら、 電源スイッチを「切」にし、 電源プラグを抜く



# お手入れのしかた

### 本体の汚れは

薄めた台所用洗剤(中性)にタオルなどを浸してしぼり、 ふきとる

ベンジン・シンナー・アルコール などは使用しない

生地を傷める原因になります。

ドライクリーニング や水洗いはしない

故障の原因になります。

#### お願い

- 電源プラグを抜いてください。
- 操作部はからぶきをしてください。

# 収納のしかた



### 手入れをする

- 長期間収納する時は特に、付着したごみや食べ物の汚れが、かび や虫の発生する原因になりますので、掃除機をかけてください。
- ポリ袋や包装袋に入れ、湿気の少ない場所に 収納する
  - 電源コードは束ねてください。
  - 操作部や電源コードを取り外すことはできません。

### 上に重いものを載せない

故障の原因になります。

## Q&A (よくあるご質問)

Q(質問)	A(回答)	参照ページ
汚れたときは洗剤を使用しても良いのですか?	薄めた台所用洗剤(中性)にタオルなどを浸してしぼり、汚れをふき取ってください。お手入れ後は、十分乾かしてください。	8
ペースメーカーを使用し ていますが使えますか?	使用するときは医師と相談してください。	_
においが気になるので すが?	購入後しばらくは、においがすることがありますが、ご使用にともない少なくなっていきます。 気になる方はご使用前に換気を良くして、しばらく通電し、においをとばしてください。	6
引っ越しして周波数の異なる地域でも使えますか?	50 Hz、60 Hz共用となっています。ご使用 にあたり、差し支えありません。	_

8

## 故障かな?

#### 修理を依頼される前に、この表で症状を確かめてください

これらの処置をしても直らない場合や、この表以外の症状は、お買い 上げの販売店にご相談ください。

症状	調べるところ・原因・対策	参照ページ
暖かくならない	<ul><li>● 電源プラグが抜けていませんか?</li><li>◆ 電源プラグをしっかり差し込んでください。</li></ul>	7
	● 電源スイッチが「切」になっていませんか? ➡ 電源スイッチを「強」か「弱」にしてください。	7
	● うら面で使用していませんか? → おもて面(柄面)で使用してください。	7

#### 電源コード・電源プラグは、ときどき点検してください。

症状	原因・対策				
電源コードの被ふくが傷んでいる	● 電源コードまたは電源プラグが傷んでい				
使用中、電源プラグや電源コード	ます。				
の一部が熱い	そのままの状態で使い続けると、感電や火				
使用中、電源コードを曲げたり伸ば	災の原因になります。				
したりすると、暖かくなったり、	→ 直ちに電源プラグを抜いて、販売店に				
ぬるくなったりする	修理を依頼してください。				

#### 〈定期点検が必要です〉

長期間(5年程度)経過したものは、ご使用上支障がなくても安全のため、シーズン前に 販売店に点検を依頼されることをお願いします。

商品が傷んでいると、通電しなかったり、異常発熱をする可能性があります。

## 保証とアフターサービス(よくお読みください)

修理・お取り扱い・お手入れ などのご相談は…

まず、お買い上げの販売店へ お申し付けください

#### 転居や贈答品などでお困りの場合は…

- ●修理は、サービス会社・販売会社の 「修理ご相談窓口」へ!
- ●使いかた・お買い物などのお問い合わせは、 「お客様ご相談センター」へ!

#### ■保証書(裏表紙をご覧ください)

お買い上げ日・販売店名などの記入を必 ず確かめ、お買い上げの販売店からお受 け取りください。よくお読みのあと、保 管してください。

保証期間:お買い上げ日から本体1年間

#### ■補修用性能部品の保有期間

当社は、このデスクヒーターの補修用 性能部品を、製造打ち切り後6年保有 しています。

注)補修用性能部品とは、その製品の 機能を維持するために必要な部品です。

#### 修理を依頼されるとき

●9~10ページの表に従ってご確認のあと、直らないときは、まず電源プラグを抜い て、お買い上げの販売店へご連絡ください。

#### ●保証期間中は

保証書の規定に従って、お買い上げの販売店が修理をさせていただきますので恐れ入 りますが、製品に保証書を添えてご持参ください。

●保証期間を過ぎているときは

修理すれば使用できる製品については、ご要望により修理させていただきます。 下記修理料金の仕組みをご参照のうえ、ご相談ください。

●修理料金の仕組み

修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成されています。

| 技術料 | は、診断・故障個所の修理および部品交換・調整・修理完了時の点検など の作業にかかる費用です。

部品代 | は、修理に使用した部品および補助材料代です。

出張料 は、お客様のご依頼に より製品のある場所へ 技術者を派遣する場合 の費用です。

-	ご連絡いただきたい内容						
ì	品名	デスクヒーター					
	品番	DC-PKD1					
	お買い上げ日	年 月 日					
	故障の状況	できるだけ具体的に					

10

# 保証とアフターサービス(よくお読みください)

「メールでのお問い合わせ」などはホームページをご活用ください。 「よくあるご質問し http://panasonic.co.ip/cs/japan

### 修理に関するご相談

ナショナル パナソニック 修理ご相談窓口

ナビダイヤル(全国共通番号)

### **5** 0570-087-087

- ●呼出音の前にNTTより通話料金の目安を お知らせします。
- 携帯電話・PHS・IP電話等、ナビダイヤ ルがご利用できない場合は、最寄りの修 理ご相談窓口に直接おかけください。
- ●最寄りの修理ご相談窓口は、次ページを ご覧ください。

### 使いかた・お買い物などのご相談

ナショナル パナソニック お客様ご相談センター

365日/受付9時~20時

電話 ダイヤル 0120-878-365

■携帯電話・PHSでのご利用は… 06-6907-1187

FAX 371- 00 0120-878-236

Help desk for foreign residents in Japan Tokyo (03) 3256-5444 Osaka (06) 6645-8787 Open: 9:00 - 17:30

(closed on Saturdays/Sundays/national holidays)

#### ご相談窓口における個人情報のお取り扱い

松下電器産業株式会社およびその関係会社は、お客様の個人情報やご相談内容を、ご相談への対応 や修理、その確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。また、折り返し電話させ ていただくときのため、ナンバー・ディスプレイを採用しています。なお、個人情報を適切に管理 し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。お問い合 わせは、ご相談された窓口にご連絡ください。

※電話番号をよくお確かめの上、おかけください。

#### 修理ご 相 談 ナショナル パナソニック

地区・時間帯によって、集中修理ご相談窓口に転送させていただく場合がございます。

#### 北海道 地 区

札幌 札幌市厚別区厚別南 | 帯広 帯広市西20条北 2T目17-7 **25** (011)894-1251

旭川 旭川市2条通16丁目 1166 **25** (0166)22-3011

2丁目23-3 **25** (0155)33-8477 **函館** 函館市西桔梗 589番地241(函館

流通卸センター内) **3** (0138)48-6631 青森 青森市大字浜田 字豊田364 **25** (017)775-0326

秋田 秋田市外旭川 字小谷地3-1 **23** (018)868-7008 岩手 盛岡市厨川5丁目

1-43 **23** (019)645-6130

地 宮城 仙台市宮城野区扇町 7-4-18

**3** (022)387-1117 山形 山形市平清水1丁目 1-75

**23** (023)641-8100 福島 郡山市亀田1丁目

51-15 **25** (024)991-9308

**栃木** 宇都宮市 上戸祭 3TH3-19

**25** (028)689-2555

群馬 前橋市箱田町325-1 **3** (027)254-2075

茨城 つくば市筑穂3丁目 15-3

**23** (029)864-8756

埼玉 桶川市赤堀2丁目 **3** (048)728-8960

千葉 千葉市中央区末広 5丁目9-5

**3** (043)208-6034

中

**3** (076)280-6608

**3** (076)424-2549

(0776)25-5001

**3** (054)287-9000

沂

**3** (077)582-5021

**23** (075)646-2123

**25** (06)6359-6225

滋賀 栗東市霊仙寺1丁目

京都 京都市伏見区竹田

大阪 大阪市北区本庄西

1丁目1-7

中川原町71-4

1-48

畿

石川 金沢市横川3丁月20

富山 富山市根塚町1丁目

福井 福井市問屋町2丁月14

長野 松本市寿北7丁目3-17

静岡 静岡市葵区千代田

7丁目7-5

部

地

☎ (0263)86-9209 | 三重 津市久居野村町

地

首都 圏 地区 東京 東京都世田谷区宮坂

> 2TE26-17 **25** (03)5477-9780

山梨 甲府市宝1丁目

4-13 **25** (055)222-5171

神奈川 横浜市港南区日野 5TF3-16 **3** (045)847-9720

新潟 新潟市東明1丁日 8-14

区

愛知 名古屋市瑞穂区

塩入町8-10

岐阜 岐阜市中鶉4丁目42

高山 高山市花岡町3丁目

字山神421

区

奈良 大和郡山市筒井町

兵庫 神戸市須磨区弥栄台

**73** (078)796-3140

3丁目13-4

**3** (052)819-0225

**25** (058)278-6720

**25** (0577)33-0613

**75** (059)255-1380

**5** (025)286-0171

#### 由 地 区 玉

鳥取 鳥取市安長295-1 **3** (0857)26-9695

ナショナル パナソニック 修理 ご相談窓口

米子 米子市米原4丁目 2-33

松江 松江市平成町

182番地14 ☎ (0852)23-1128 山口 山口市小郡下郷

出雲 出雲市渡橋町416 **25** (0853)21-3133 浜田 浜田市下府町327-93

**3** (0855)22-6629 **岡山** 岡山市田中138-110

**3** (086)242-6236 ☎ (0859)34-2129 | 広島 広島市西区南観音

8TF13-20 **25** (082)295-5011

220-1

**25** (083)973-2720

#### 地 区 兀 玉

香川 高松市勅使町152-2 **3** (087)868-6388

徳島 徳島市沖浜2丁月36

**73** (088)624-0253

高知 高知市仲田町2-16 **3** (088)834-3142

愛媛 愛媛県伊予郡砥部町 八倉75-1

**23** (089)905-7544

福岡 春日市春日公園 3TF48

**25** (092)593-9036

佐賀 佐賀市鍋島町大字 八戸字上深町3044

**8** (0952)26-9151 **長崎** 長崎市東町1949-1

大分 大分市萩原4丁目

**25** (095)830-1658

8-35

**8** (097)556-3815

宮崎 宮崎市本郷北方 字草葉2099-2

区

地

**25** (0985)63-1213

能本 能本市健軍本町12-3 **3** (096)367-6067

天草 本渡市港町18-11 **8** (0969)22-3125

鹿児島 鹿児島市与次郎 1丁目5-33

**3** (099)250-5657

大島 奄美市名瀬朝仁町11-2 **25** (0997)53-5101

区

**3** (098)877-1207


所在地、電話番号が変更になることがありますので、 あらかじめご了承ください。 0507

800番地 **3** (0743)59-2770 縪 地 和歌山 和歌山市中島499-1 **沖縄** 浦添市城間4丁目23-11 **25** (073)475-2984

## 仕 様

品番	DC-PKD1				
定格	交流 100 V 「強」165 W 「弱」82.5 W				
コードの長さ	1.8 m				
表面材	ポリエステル 100 %				
※1 標準寸法	高さ 48 cm × 幅 45 cm×奥行 30 cm				
標 準 質 量	2.2 kg				
安 全 装 置	抵抗付き温度ヒューズ				
※2 標準表面温度	「強」55℃ 「弱」37℃				
※3 1時間あたりの標準消費電力量	168 Wh				

※1は使用時の寸法〔単位:cm〕



**※2**は20 ℃で測定した値です。 **※3**は15 ℃で測定した値です。

### 愛情点検 長年ご使用のデスクヒーターの点検を!



### こんな症状は ありませんか

- 通電中に異常な音やにおいがする
- ●電源プラグや操作部が異常に熱くなる
- ときどき暖かくならない
- その他の異常や故障がある

このような症状の時は、故障や事故の防止のため、電原スイッチを「切」にし、コンセントから電源ブラグを抜いて、必ず販売店に点検をご依頼ください。

便利メモ	お買い上げ日		年	月	日	品番	DC-PKD1	
おぼえのため 記入されると 便利です	販売店名	<b>3</b> (	)	_				

### 松下電器産業株式会社 トワレ・ヒーティングビジネスユニット

〒639-1188 奈良県大和郡山市筒井町800番地

© 2007 Matsushita Electric Industrial Co.,Ltd.All Rights Reserved.

### 14

#### 〈無料修理規定〉

- 1. 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。
  - (イ)無料修理をご依頼になる場合には、商品に取扱説明書から切り離した 本書を添えていただきお買い上げの販売店にお申しつけください。
  - (ロ)お買い上げの販売店に無料修理をご依頼にならない場合には、 お近くの修理ご相談窓口にご連絡ください。
- 2. ご転居の場合の修理ご依頼先等は、お買い上げの販売店またはお近く の修理ご相談窓口にご相談ください。
- 3. ご贈答品等で本保証書に記入の販売店で無料修理をお受けになれない 場合には、お近くの修理ご相談窓口へご連絡ください。
- 4. 保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。 (イ)使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
- (1)使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷(ロ)お買い上げ後の取付場所の移設、輸送、落下などによる故障及び損傷
- (ハ)火災、地震、水害、落雷、その他天災地変及び公害、塩害、ガス害 (硫化ガスなど)、異常電圧、指定外の使用電源(電圧、周波数) などによる故障及び損傷
- (二)車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障及び損傷
- (ホ)一般家庭用以外(例えば業務用など)に使用された場合の故障及び 損傷
- (へ)本書のご添付がない場合
- (ト)本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、 あるいは字句を書き替えられた場合
- (チ)持込修理の対象商品を直接修理窓口へ送付した場合の送料等は お客様の負担となります。また出張修理等を行った場合には、 出張料はお客様の負担となります
- 5. 本書は日本国内においてのみ有効です。
- 6. 本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
- 7. お近くのご相談窓口は取扱説明書の保証とアフターサービス欄をご参照ください。

修理メモ

お客様にご記入いただいた個人情報 保証書控 )は、保証期間内の無料 修理対応及びその後の安全点検活動のために利用させていただく場合が ございますのでご了承ください。

この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。 従ってこの保証書によって、保証書を発行している者(保証責任者)及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店またはお近くの修理ご相談窓口にお問い合わせください。

保証期間経過後の修理や補修用性能部品の保有期間については取扱 説明書の保証とアフターサービス欄をご覧ください。

This warranty is valid only in Japan.